

正基國際股份有限公司

OKI 原廠原裝印表機耗材

臺灣銀行採購部招標案號：24-LP5-00263

契約期間: 113/01/26- 114/02/28

以下資料僅供參考，請以政府電子採購網公告為準

編號	項次	品項名稱	產品編號	適用機型	耗材用品說明	單位	決標單價	廠牌型號	產地
1	2	原廠原裝黑色 碳粉匣 (44469818)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44469818	C310/C330/MC361	原廠原裝黑 色碳粉匣 (44469818)	支	1,827	OKI 44469818	泰國
2	3	原廠原裝黃色 碳粉匣 (44469755)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44469755	C310/C330/MC361	原廠原裝黃 色碳粉匣 (44469755)	支	1,912	OKI 44469755	泰國
3	4	原廠原裝紅色 碳粉匣 (44469756)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44469756	C310/C330/MC361	原廠原裝紅 色碳粉匣 (44469756)	支	1,912	OKI 44469756	泰國
4	5	原廠原裝藍色	44469757	C310/C330/MC361	原廠原裝藍	支	1,912	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

		碳粉匣 (44469757)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30			色碳粉匣 (44469757)			44469757	
5	6	原廠原裝感光 鼓 (44494203)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44494203	C310/C330/C530/M C361/MC561	原廠原裝感 光鼓 (44494203)	支	6,832	OKI 44494203	泰國
6	7	原廠原裝黑色 碳粉匣 (46508724)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46508724	C332/MC363	原廠原裝黑 色碳粉匣 (46508724)	支	1,702	OKI 46508724	泰國
7	8	原廠原裝藍色 碳粉匣 (46508723)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、	46508723	C332/MC363	原廠原裝藍 色碳粉匣 (46508723)	支	2,679	OKI 46508723	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
8	9	原廠原裝紅色 碳粉匣 (46508722)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46508722	C332/MC363	原廠原裝紅 色碳粉匣 (46508722)	支	2,679	OKI 46508722	泰國
9	1 0	原廠原裝黃色 碳粉匣 (46508721)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46508721	C332/MC363	原廠原裝黃 色碳粉匣 (46508721)	支	2,679	OKI 46508721	泰國
10	1 1	原廠原裝黑色 碳粉匣 (46508720)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46508720	C332/MC363	原廠原裝黑 色碳粉匣 (46508720)	支	3,097	OKI 46508720	泰國
11	1 2	原廠原裝藍色 碳粉匣 (46508719)< 訂購數量限	46508719	C332/MC363	原廠原裝藍 色碳粉匣 (46508719)	支	3,613	OKI 46508719	泰國

正基國際股份有限公司

		1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30							
12	1 3	原廠原裝紅色 碳粉匣 (46508718)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46508718	C332/MC363	原廠原裝紅 色碳粉匣 (46508718)	支	3,613	OKI 46508718	泰國
13	1 4	原廠原裝黃色 碳粉匣 (46508717)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46508717	C332/MC363	原廠原裝黃 色碳粉匣 (46508717)	支	3,613	OKI 46508717	泰國
14	1 5	原廠原裝感光 鼓 (44968302)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44968302	MC363	原廠原裝感 光鼓 (44968302)	支	6,607	OKI 44968302	泰國
15	1	原廠原裝傳送	44472203	C332/MC363	原廠原裝傳	支	4,336	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

	6	皮帶 (44472203)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30			送皮帶 (44472203)			44472203	
16	1 7	原廠原裝加熱 器 (44472606)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44472606	C332/MC363	原廠原裝加 熱器 (44472606)	支	4,467	OKI 44472606	泰國
17	1 8	原廠原裝黑色 碳粉匣 (44469806)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44469806	C530n/MC561	原廠原裝黑 色碳粉匣 (44469806)	支	2,277	OKI 44469806	泰國
18	1 9	原廠原裝黃色 碳粉匣 (44469725)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、	44469725	C530n/MC561	原廠原裝黃 色碳粉匣 (44469725)	支	3,820	OKI 44469725	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
19	2 0	原廠原裝紅色 碳粉匣 (44469726)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44469726	C530n/MC561	原廠原裝紅 色碳粉匣 (44469726)	支	3,820	OKI 44469726	泰國
20	2 1	原廠原裝藍色 碳粉匣 (44469727)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44469727	C530n/MC561	原廠原裝藍 色碳粉匣 (44469727)	支	3,820	OKI 44469727	泰國
21	2 2	原廠原裝黑色 碳粉匣 (46490508)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46490508	C532/MC573	原廠原裝黑 色碳粉匣 (46490508)	支	2,654	OKI 46490508	泰國
22	2 3	原廠原裝藍色 碳粉匣 (46490507)< 訂購數量限	46490507	C532/MC573	原廠原裝藍 色碳粉匣 (46490507)	支	3,715	OKI 46490507	泰國

正基國際股份有限公司

		1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30							
23	2 4	原廠原裝紅色 碳粉匣 (46490506)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46490506	C532/MC573	原廠原裝紅 色碳粉匣 (46490506)	支	3,715	OKI 46490506	泰國
24	2 5	原廠原裝黃色 碳粉匣 (46490505)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46490505	C532/MC573	原廠原裝黃 色碳粉匣 (46490505)	支	3,715	OKI 46490505	泰國
25	2 6	原廠原裝黑色 碳粉匣 (46490612)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46490612	C532/MC573	原廠原裝黑 色碳粉匣 (46490612)	支	3,461	OKI 46490612	泰國
26	2	原廠原裝藍色	46490611	C532/MC573	原廠原裝藍	支	5,796	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

	7	碳粉匣 (46490611)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30			色碳粉匣 (46490611)			46490611	
27	2 8	原廠原裝紅色 碳粉匣 (46490610)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46490610	C532/MC573	原廠原裝紅 色碳粉匣 (46490610)	支	5,796	OKI 46490610	泰國
28	2 9	原廠原裝黃色 碳粉匣 (46490609)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46490609	C532/MC573	原廠原裝黃 色碳粉匣 (46490609)	支	5,796	OKI 46490609	泰國
29	3 0	原廠原裝黑色 感光鼓 (46484112)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、	46484112	C532/MC573	原廠原裝黑 色感光鼓 (46484112)	支	2,493	OKI 46484112	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
30	3 1	原廠原裝藍色 感光鼓 (46484111)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46484111	C532/MC573	原廠原裝藍 色感光鼓 (46484111)	支	2,493	OKI 46484111	泰國
31	3 2	原廠原裝紅色 感光鼓 (46484110)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46484110	C532/MC573	原廠原裝紅 色感光鼓 (46484110)	支	2,493	OKI 46484110	泰國
32	3 3	原廠原裝黃色 感光鼓 (46484109)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46484109	C532/MC573	原廠原裝黃 色感光鼓 (46484109)	支	2,493	OKI 46484109	泰國
33	3 4	原廠原裝傳送 皮帶 (46394902)< 訂購數量限	46394902	C532/MC573	原廠原裝傳 送皮帶 (46394902)	支	3,961	OKI 46394902	泰國

正基國際股份有限公司

		1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30							
34	3 5	原廠原裝加熱 器 (46358504)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46358504	C532/MC573	原廠原裝加 熱器 (46358504)	支	4,617	OKI 46358504	泰國
35	3 6	原廠原裝黃色 碳粉匣 (44318645)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44318645	C711/C710	原廠原裝黃 色碳粉匣 (44318645)	支	7,031	OKI 44318645	泰國
36	3 7	原廠原裝紅色 碳粉匣 (44318646)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44318646	C711/C710	原廠原裝紅 色碳粉匣 (44318646)	支	7,031	OKI 44318646	泰國
37	3	原廠原裝藍色	44318647	C711/C710	原廠原裝藍	支	7,031	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

	8	碳粉匣 (44318647)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30			色碳粉匣 (44318647)			44318647	
38	3 9	原廠原裝黑色 碳粉匣 (44318648)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44318648	C711/C710	原廠原裝黑 色碳粉匣 (44318648)	支	2,554	OKI 44318648	泰國
39	4 0	原廠原裝傳送 皮帶 (44341903)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44341903	C711/610	原廠原裝傳 送皮帶 (44341903)	支	3,650	OKI 44341903	泰國
40	4 1	原廠原裝加熱 器 (44289108)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、	44289108	C711/610	原廠原裝加 熱器 (44289108)	支	6,273	OKI 44289108	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
41	4 2	原廠原裝黃色 碳粉匣 (44844549)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44844549	ES8441	原廠原裝黃 色碳粉匣 (44844549)	支	6,659	OKI 44844549	泰國
42	4 3	原廠原裝紅色 碳粉匣 (44844550)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44844550	ES8441	原廠原裝紅 色碳粉匣 (44844550)	支	6,659	OKI 44844550	泰國
43	4 4	原廠原裝藍色 碳粉匣 (44844551)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44844551	ES8441	原廠原裝藍 色碳粉匣 (44844551)	支	6,659	OKI 44844551	泰國
44	4 5	原廠原裝黑色 碳粉匣 (44844552)< 訂購數量限	44844552	ES8441	原廠原裝黑 色碳粉匣 (44844552)	支	3,923	OKI 44844552	泰國

正基國際股份有限公司

		1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30							
45	4 6	原廠原裝黃色 感光鼓 (44844441)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	44844441	ES8441	原廠原裝黃 色感光鼓 (44844441)	支	3,340	OKI 44844441	泰國
46	4 7	原廠原裝紅色 感光鼓 (44844442)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	44844442	ES8441	原廠原裝紅 色感光鼓 (44844442)	支	3,340	OKI 44844442	泰國
47	4 8	原廠原裝藍色 感光鼓 (44844443)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	44844443	ES8441	原廠原裝藍 色感光鼓 (44844443)	支	3,340	OKI 44844443	泰國
48	4	原廠原裝黑色	44844444	ES8441	原廠原裝黑	支	3,340	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

	9	感光鼓 (44844444)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30			色感光鼓 (44844444)			44844444	
49	50	原廠原裝加熱 器 (44848807)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44848807	C841/ES8441/ES847 3	原廠原裝加 熱器 (44848807)	支	4,801	OKI 44848807	泰國
50	51	原廠原裝傳送 皮帶 (44846204)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44846204	C841/ES8441/ES847 3	原廠原裝傳 送皮帶 (44846204)	支	4,904	OKI 44846204	泰國
51	52	原廠原裝黃色 碳粉匣 (45536445)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、	45536445	C911	原廠原裝黃 色碳粉匣 (45536445)	支	8,970	OKI 45536445	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
52	5 3	原廠原裝紅色 碳粉匣 (45536446)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45536446	C911	原廠原裝紅 色碳粉匣 (45536446)	支	8,970	OKI 45536446	泰國
53	5 4	原廠原裝藍色 碳粉匣 (45536447)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45536447	C911	原廠原裝藍 色碳粉匣 (45536447)	支	8,970	OKI 45536447	泰國
54	5 5	原廠原裝黑色 碳粉匣 (45536448)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45536448	C911	原廠原裝黑 色碳粉匣 (45536448)	支	5,368	OKI 45536448	泰國
55	5 6	原廠原裝黃色 感光鼓 (45103731)< 訂購數量限	45103731	C911	原廠原裝黃 色感光鼓 (45103731)	支	7,949	OKI 45103731	泰國

正基國際股份有限公司

		1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30							
56	5 7	原廠原裝紅色 感光鼓 (45103732)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45103732	C911	原廠原裝紅 色感光鼓 (45103732)	支	7,949	OKI 45103732	泰國
57	5 8	原廠原裝藍色 感光鼓 (45103733)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45103733	C911	原廠原裝藍 色感光鼓 (45103733)	支	7,949	OKI 45103733	泰國
58	5 9	原廠原裝黑色 感光鼓 (45103734)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45103734	C911	原廠原裝黑 色感光鼓 (45103734)	支	8,003	OKI 45103734	泰國
59	6	原廠原裝黃色	45536525	C911	原廠原裝黃	支	12,492	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

	0	碳粉匣 (45536525)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30			色碳粉匣 (45536525)			45536525	
60	6 1	原廠原裝紅色 碳粉匣 (45536526)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	45536526	C911	原廠原裝紅 色碳粉匣 (45536526)	支	12,492	OKI 45536526	泰國
61	6 2	原廠原裝藍色 碳粉匣 (45536527)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	45536527	C911	原廠原裝藍 色碳粉匣 (45536527)	支	12,492	OKI 45536527	泰國
62	6 3	原廠原裝黑色 碳粉匣 (45536528)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、	45536528	C911	原廠原裝黑 色碳粉匣 (45536528)	支	7,485	OKI 45536528	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
63	6 4	原廠原裝傳送 皮帶 (45531224)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45531224	C911	原廠原裝傳 送皮帶 (45531224)	支	15,589	OKI 45531224	泰國
64	6 5	原廠原裝加熱 器 (45531114)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45531114	C911	原廠原裝加 熱器 (45531114)	支	15,899	OKI 45531114	泰國
65	6 6	原廠原裝碳粉 回收盒 (45531504)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45531504	C911	原廠原裝碳 粉回收盒 (45531504)	支	2,230	OKI 45531504	泰國
66	6 7	原廠原裝黑色 碳粉匣 (44574903)< 訂購數量限	44574903	B431dn	原廠原裝黑 色碳粉匣 (44574903)	支	4,040	OKI 44574903	泰國

正基國際股份有限公司

		1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30							
67	6 8	原廠原裝黑色 感光鼓 (44574303)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44574303	B431/MB471/MB49 1/B432/B512	原廠原裝黑 色感光鼓 (44574303)	支	3,097	OKI 44574303	泰國
68	6 9	原廠原裝黑色 碳粉匣 (45807112)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45807112	B432	原廠原裝黑 色碳粉匣 (45807112)	支	4,068	OKI 45807112	泰國
69	7 0	原廠原裝黑色 碳粉匣 (44574803)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44574803	MB471	原廠原裝黑 色碳粉匣 (44574803)	支	3,168	OKI 44574803	泰國
70	7	原廠原裝黑色	45807117	ES5112/ES4192/ES5	原廠原裝黑	支	4,543	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

	1	碳粉匣 (45807117)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30		162	色碳粉匣 (45807117)			45807117	
71	7 2	原廠原裝黑色 感光鼓 (44574306)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	44574306	ES5112/ES4192/ES5 162	原廠原裝黑 色感光鼓 (44574306)	支	3,097	OKI 44574306	泰國
72	7 3	原廠原裝黑色 碳粉匣 (45460503)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	45460503	ES7131	原廠原裝黑 色碳粉匣 (45460503)	支	9,601	OKI 45460503	泰國
73	7 4	原廠原裝黑色 感光鼓 (45456303)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、	45456303	ES7131	原廠原裝黑 色感光鼓 (45456303)	支	7,330	OKI 45456303	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
74	7 5	原廠原裝加熱 器 (45435101)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	45435101	ES7131	原廠原裝加 熱器 (45435101)	支	13,937	OKI 45435101	泰國
75	7 6	原廠原裝黑色 碳粉匣 (44708002)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44708002	B840	原廠原裝黑 色碳粉匣 (44708002)	支	4,388	OKI 44708002	泰國
76	7 7	原廠原裝黑色 感光鼓 (44707402)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	44707402	B840	原廠原裝黑 色感光鼓 (44707402)	支	4,411	OKI 44707402	泰國
77	7 8	原廠原裝維護 套件 (44707604)< 訂購數量限	44707604	B840	原廠原裝維 護套件 (44707604)	支	5,761	OKI 44707604	泰國

正基國際股份有限公司

		1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30							
78	7 9	原廠原裝黃色 碳粉匣 (46861309)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46861309	C824/C834/C844	原廠原裝黃 色碳粉匣 (46861309)	支	8,836	OKI 46861309	泰國
79	8 0	原廠原裝紅色 碳粉匣 (46861310)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46861310	C824/C834/C844	原廠原裝紅 色碳粉匣 (46861310)	支	8,836	OKI 46861310	泰國
80	8 1	原廠原裝藍色 碳粉匣 (46861311)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46861311	C824/C834/C844	原廠原裝藍 色碳粉匣 (46861311)	支	8,836	OKI 46861311	泰國
81	8	原廠原裝黑色	46861312	C824/C834/C844	原廠原裝黑	支	4,713	OKI	泰國

正基國際股份有限公司

	2	碳粉匣 (46861312)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30			色碳粉匣 (46861312)			46861312	
82	8 3	原廠原裝黃色 感光鼓 (46857509)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46857509	C824/C834/C844	原廠原裝黃 色感光鼓 (46857509)	支	4,008	OKI 46857509	泰國
83	8 4	原廠原裝紅色 感光鼓 (46857510)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46857510	C824/C834/C844	原廠原裝紅 色感光鼓 (46857510)	支	4,008	OKI 46857510	泰國
84	8 5	原廠原裝藍色 感光鼓 (46857511)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、	46857511	C824/C834/C844	原廠原裝藍 色感光鼓 (46857511)	支	4,008	OKI 46857511	泰國

正基國際股份有限公司

		單次最高購買 數量：30							
85	8 6	原廠原裝黑色 感光鼓 (46857512)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	46857512	C824/C834/C844	原廠原裝黑 色感光鼓 (46857512)	支	4,008	OKI 46857512	泰國
86	8 7	原廠原裝加熱 器 (47219627)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	47219627	C824/C834/C844	原廠原裝加 熱器 (47219627)	支	6,814	OKI 47219627	泰國
87	8 8	原廠原裝傳送 皮帶 (47074503)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	47074503	C824/C834/C844	原廠原裝傳 送皮帶 (47074503)	支	7,591	OKI 47074503	泰國
88	8 9	原廠原裝黃色 碳粉匣 (YA8001- 1088G033)<	YA8001- 1088G03 3	C650	原廠原裝黃 色碳粉匣 (YA8001- 1088G033)	支	6,326	OKI YA8001- 1088G03 3	泰國

正基國際股份有限公司

		訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30							
89	90	原廠原裝紅色 碳粉匣 (YA8001- 1088G034)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	YA8001- 1088G03 4	C650	原廠原裝紅 色碳粉匣 (YA8001- 1088G034)	支	6,326	OKI YA8001- 1088G03 4	泰國
90	91	原廠原裝藍色 碳粉匣 (YA8001- 1088G035)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1 、 單次最高購買 數量：30	YA8001- 1088G03 5	C650	原廠原裝藍 色碳粉匣 (YA8001- 1088G035)	支	6,326	OKI YA8001- 1088G03 5	泰國
91	92	原廠原裝黑色 碳粉匣 (YA8001- 1088G036)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買	YA8001- 1088G03 6	C650	原廠原裝黑 色碳粉匣 (YA8001- 1088G036)	支	3,745	OKI YA8001- 1088G03 6	泰國

正基國際股份有限公司

		數量：1、 單次最高購買 數量：30							
92	9 3	原廠原裝黃色 感光鼓 (YA8001- 1099G013)< 訂購數量限 1~30支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	YA8001- 1099G01 3	C650	原廠原裝黃 色感光鼓 (YA8001- 1099G013)	支	3,947	OKI YA8001- 1099G01 3	泰國
93	9 4	原廠原裝紅色 感光鼓 (YA8001- 1099G014)< 訂購數量限 1~30支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	YA8001- 1099G01 4	C650	原廠原裝紅 色感光鼓 (YA8001- 1099G014)	支	3,947	OKI YA8001- 1099G01 4	泰國
94	9 5	原廠原裝藍色 感光鼓 (YA8001- 1099G015)< 訂購數量限 1~30支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	YA8001- 1099G01 5	C650	原廠原裝藍 色感光鼓 (YA8001- 1099G015)	支	3,947	OKI YA8001- 1099G01 5	泰國

正基國際股份有限公司

95	9	原廠原裝黑色	YA8001-	C650	原廠原裝黑	支	3,947	OKI	泰國
	6	感光鼓 (YA8001- 1099G016)< 訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買 數量：1、 單次最高購買 數量：30	1099G01 6		色感光鼓 (YA8001- 1099G016)			YA8001- 1099G01 6	